

Ce document présente des données Constructeur non contractuelles pouvant être changées sans préavis.

La dernière version électronique du manuel d'utilisation peut être téléchargée à l'adresse suivante :

[HandyTone : manuel d'utilisation](#) (en anglais)

La dernière version électronique des caractéristiques techniques peuvent être téléchargée à l'adresse suivante :

[HandyTone : caractéristiques techniques](#) (en anglais).

➔ **Présentation :**

HandyTone ATA-286 vous permet de transformer simplement vos téléphones analogiques en téléphones IP.

Cet appareil peut être branché sur n'importe quel téléphone analogique, qu'il soit sans fil ou fixe. Si votre téléphone supporte cette fonction, il indique le numéro de téléphone en entrée (fonction CLIP). Pour brancher cet appareil, il est nécessaire de disposer d'un router (par ex. ADSL).

Le HandyTone ATA-286 se branche :

- ➔ d'un côté sur le réseau TCP/IP avec une prise RJ45
- ➔ de l'autre côté sur votre téléphone analogique

La photo ci-dessous présente un HT-286 :



Les photographies, schémas, dessins ou films vidéo illustrant les produits n'entrent pas dans le champ contractuel. La responsabilité d'AXIALYS ne peut être engagée si des erreurs s'y sont introduites.